

【燃費ナビ】計算条件の基準の違いについて

文書管理番号:1013-02

Q.質問

仕様入力の Step1 基本設定の計算条件に「建もの燃費ナビ基準」と「パッシブハウス基準」があるが、 どのように違うのか。

A.回答

5¹(仕様入力)の Step1 基本設定の計算条件には、3 つの基準「建もの燃費ナビ基準」、「パッシブハウス基準」、「任意指定」を用意しています。

必要に応じて切り替えができます。条件については P.2 のような違いがあります。

仕様入力:										—		×
上書き保存	建物基本情報											
^{名前を付けて保存} … Step1基本設定	プラン情報取込 物件名 燃費ナビサンス	า๊ม										
Step1 基本設定	郵便番号 -		都道	道府県		都市名						
Step2 外皮断面構成	地名地番											
Step3 外皮面積												
Step4 窓	竣工年[年] 2023					建設地 標高[m]	3				
Step5 ヒートブリッジ	エネルギーコンサルタント			±	壤熱的	云導率λ[W/(m	k)]	2.1				
Step6 床形状	**				****	B [14]/(0		2.0				
Step7 換気	省工不建築診断工ID			14		重bc[wn/(m3	K)] [2.0				
Step8 照明	地域区分 7 ~	建	物蕃熱	性能(有効床面	ī積1m	2当たり)[Wh/H	<]	84				
Step9 一次エネルギー消費	気象データ 種類 拡張アメダス	~ 地	或 7	副具	~	地点福	¥)	~	表示			
								10.0				
プラン情報一括取込	訂昇余件					平均外文温[c]	16.8				
入力チェック(OK)	計算条件 ● 建もの燃費	ナビ基準				冷房設定温度[℃]	27				
26 Mar	○ パッシブハウ.	ス基準				暖房設定温度[°c1 [20				
暖房の熱源を選択します。	○ 任意指定				F4.S	- 容絶対思度[ヵ/	(a)	13				
[補足]						a way a nazione gy -	.91					
	数重補正											
	ブランガ会を設定し、ス	CAD数量		加算		減算		ît				
	内法気積[m3]	453.686	+		-		=	453.686				
	暖房床面積(有効床面積)[m2]	136.144	+		-		=	136.144				
	近似Q值·C值用床面積(仮想床面積)[m2]	164.585	+		-		=	164.585				
	近似Q值用気積[m3]	499.962	+		-		=	499.962				
	水平投影面積(フットプリント)[m2]	86.61	+		-		=	86.61				
	基礎外周長[m]	39.8	+		-		=	39.8				
	c	CADで計算対応	っていな	い部材を入力し	てある	場合、補正数量	を入力	してください。				
							< 7	₹3	次 >		開じる	;
							< h	~~	Mex /	_	60 tel	·

● 建もの燃費ナビ基準

日本の居住環境を考慮した計算条件(デフォルト値) 冷房設定温度:27度、暖房設定温度:20度、許容絶対湿度:13(g/Kg)で計算します。

● パッシブハウス基準

パッシブハウス(パッシブハウス研究所が提供する建物エネルギー基準)認定の計算条件 冷房設定温度:25度、暖房設定温度:20度、許容絶対湿度:12(g/Kg)で計算します。

● 任意指定

冷房設定温度、暖房設定温度、許容絶対湿度を任意入力し計算します。

参考:PHPP

62(PHPP)では、51(仕様入力)で保存した仕様をもとに燃費計算を行います。 計算結果は、一般社団法人パッシブハウス・ジャパンが提供する Excel ファイル形式の「PHPP シート」 で出力されます。出力モードには以下の2種類があります。

- 通常モード:「計算結果シート」のみが表示され出力後の編集はできません。 簡易的なモードの位置づけです。
- エキスパートモード:「計算結果シート」と「PHPP シート」が表示され、出力後も「PHPP シート」を編集することでより細かな設定が可能です。

中・上級者向けモードとしての位置づけです。

рнрр			×		
選択した仕様からPHPP作成					
仕様名 福岡パッシブハウス_オール電化 福岡パッシブハウス	更新日時 2021/02/05 20:57:12 2021/02/05 20:47:04	 ○ 通常モード ● エキスパートモード 出力を行う項目のチェックを入 ジ 全てを選択する ジ Step1 基本設定 ジ Step2 外皮断面構成 ジ Step3 外皮面積 ジ Step4 窓 ジ Step5 ヒートブリッジ 出力名 	.れてください ✓ Step6 床形状 ✓ Step7 換気 ✓ Step8 照明 ✓ Step9 一次エネルギー消費 福岡パッシブハウス_オール電化_エキスノ		
			ゲ年月党		
保存済みのPHPPを開く					
	PHPP名		更新日時		
福岡パッシブハウス_オール電化_エキスパートモード	.xlsm		2021/02/05 20:59:56		
福岡パッシブハウス_エキスパートモード.xlsm			2021/02/05 20:51:42		
開く 削除			閉じる		

:PU

* 下図は、エキスパートモード出力後の「Verification」シートです。



【注意】エキスパートモード出力後の「PHPP シート」に関して

「エキスパートモード」出力後の「PHPP シート」の操作については、サポートセンターでの サポート対応はいたしかねます。

 ・ (建もの燃費ナビ)をより理解していただくためには、一般社団法人パッシブハウス・ジャパン 主催の資格講座の受講を、また「エキスパートモード」で詳細な計算をされる場合は、PHPP 集中 講座の受講をおすすめいたします。