CPU

桁・垂木の配置基準位置【土庇・作成条件】

文書管理番号:1110-01

Q.質問

屋根伏図の土庇で、桁や垂木を配置する際の基準位置はどこか。

3D パースなどの作成条件で、桁や垂木、母屋が自動配置される際、どの位置を基準として配置されるのか。

A.回答

屋根伏図の土庇から配置する化粧桁・化粧垂木や、3Dパースなどの作成条件から設定できる自動母屋・ 桁、自動垂木については、屋根伏図で設定する基準や、建物外郭線の位置によって、配置基準が異なり ます。

ここでは、基本的な基準位置について説明します。

土庇で配置される化粧桁、化粧垂木の配置基準位置





* 化粧桁・化粧垂木、および面設定の内容は以下の通りです。

土庇	×	
☑ 化粧桁 幅 90 mm 高さ 90 mm ピッチ 910 mm	OK キャンセル ヘルフ ⁽ 出) 面設定	
 ✓ 化粧垂木 幅 45 mm 高さ 60 mm ピッチ 303 mm 	GL基準 <u>3035</u> mm 軒基準 <u>-500</u> mm 勾 配 <u>10</u> /100	
	カラーベスト, 102, 222 ∽	追加(A) 変更(C) 削除(D)
	屋根属性 カラーヘンスト ~	軒先厚 222 mm
		屋根厚 (A+B+C+D) 102 mm
	A A	A:仕上厚 30 mm
		B:野地板厚 12 mm
	軒先厚	C:他下地厚合計
		D:垂木高さ 60 mm
	 □大屋根	□屋根面をすべて変更します。
		OK キャンセル ヘルフ(円)

化粧桁の配置基準

化粧桁の配置基準位置は「面設定時の基準点」で、矢印先端部分を基準に化粧桁が配置されます。





* 基準点を外郭線から 455mm オフセットした位置にした場合



化粧垂木の配置基準

化粧垂木の配置基準位置は「外郭線」で、さらに屋根を正面から見て「右側」から配置されます。

* 面設定時の基準点は、化粧垂木の配置基準位置には影響しません。





3Dパースで配置される自動母屋・桁、自動垂木の配置基準位置

3D パースと同様に、鳥瞰図、カラー立面、立面図でも設定できます。

会(屋根伏図)で切妻屋根を配置します。



(3D パース)や

(立面図)の

(作成条件)から、自動母屋・桁、自動垂木を表示させます。
* 作成条件や自動母屋・桁、自動垂木の内容は以下の通りです。

作成条件	×
軸組 屋根 破風 内部 外部 床下換気口 數地 電灯 部材色 最適化 編集情報	
	上げあり」のチェックを外す
☑ 1階の設定を全ての階に適用する	
軒裏形状 軒先形状 入り寸法	
1階 勾配 🗸 重直 🗸 🔍 mm	
20胜	
	し、目動破風を「なし」
自動鼻隠し 〇有り ●なし	
	・桁、自動垂木を「有り」
自動母屋・桁 ◉有り ○なし 設定(M)	
自動垂木 ④有り ○なし 設定(1)…	
「「」 シャティータ作成 自動母屋・桁、自動	垂木の詳細は「設定」から行う



* 自動母屋・桁の設定画面





自動母屋・桁の配置基準

自動母屋・桁の配置基準位置は「外郭線」で、棟木に向かって配置されます。



* 棟線から外郭線が左右対称ではない場合



自動垂木の配置基準

自動垂木の配置基準位置は「外郭線」で、さらに屋根を正面から見て「右側」から配置されます。

