

【外皮性能】簡単モードで高さの数値をリセットする方法

文書管理番号:1296-01

Q.質問

外皮性能計算の簡単モードで、高さの数値が合わない。

リアルタイム3Dビューアで、1階と2階の外壁に重なりや隙間ができる。

A.回答

(外皮性能計算)を実行後、((高さ設定)で建物の高さを変更した場合、外皮性能計算で高さ情報は 自動で更新されず、各部位の高さや面積の相違や、リアルタイム3Dビューアで上下階の外壁に重なり や隙間ができることがあります。



されている高さ情報をリセットし、 🎒 (高さ設定)の「階基準高さ」の数値を再取得します。



操作手順

- ① 🔠 (基準高さ)をクリック
 - * 基準高さの画面が表示されます。
- ② 「現在の高さ情報を取得」をクリック
 - * 各階の基準床高や天井高、天井から梁天端までの各高さが、高さ設定の階基準高さで設定して いる数値に自動更新されます。
- ③ 「一括変更」をクリック
 - * 取得した高さ情報の設定値が反映します。

27 7/4(F) 編集(E) 表示(V) 9-4(T) 設定(S) 9/3 ⁺ 9(W) 487'(H)	- 8 8
→ 1階 ▼▲ 1階 ● A 100 ● A 10	○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
	×
外皮性能計算	基準高さ
基準高さを設定してください	現在の高さ情報を取得
3階以上基準天井高 0 mm 3階以上天井から梁天端までの)	高さ
0 mm	n
2階天井から梁天端までの	
2階基準天井高 2400 mm 485 mn	n 2階基準天井高
2階基準床高 40 mm	↓ 2 階基準床高
1 階天井から梁天端までの	
× <u>2443.6</u> Y <u>6</u> 1階基準天井高 2400 mm 570 mm	n 1階基準天井高
¹ 留根/天井 外壁[1階基準床高 40 mm 部屋名 屋根形状	■
し・レ・K ハ かコニー ※外皮面積算定において、全ての部屋に対し、こちらで設定する基準高さが適用されてます。 天井 (母屋下がり範囲の天井高を除く) ・ ・ 、	キ高さオブション 基準高さを用いる ○ 各部屋の設定値を用いる
<	3 -括変更 キャンセル 、
処理を選択して下さい。	X: 910.0/ 4 Y: 910.0/ 4 📑





* リアルタイム3Dビューアでは、上下階の壁の重なりや隙間が解消します。