

外構図でのエクステリア配置方向の設定方法


文書管理番号：1134-01

Q. 質問

外構図でエクステリアを配置すると、ハッチング（模様）の方向が斜めになってしまう。
アプローチ模様の向きを変更したい。

A. 回答

敷地を入力後、 (建物配置)の (表示設定)から敷地を回転していると、 (エクステリア)からアプローチやカーポートなどを配置した際に、ハッチング（模様）の向きも連動し、回転して表示されます。



* 表示設定からの回転方法については、こちらをご覧ください。

[\[1034\]敷地の向きの変更手順](#)


* 回転移動で敷地を回転させた場合は、ハッチング模様は回転しません。

表示設定の向きにかかわらず、任意の向きでエクステリアを配置したい場合は、ハッチング方向を指示して配置します。

ここでは、斜めに表示されるハッチングを、画面に対して水平な向きになるようにエクステリアを配置する方法を説明します。


操作手順

以下のように、表示設定から回転した敷地に対して、エクステリアの配置方向を設定します。



 (エクステリア)から配置すると、表示設定の向きに連動し、ハッチングも回転した向きで配置されます。

エクステリア配置時に  (仕上げ指示)から、ハッチング方向を指示して配置します。




- ①  (面)の  (仕上げ指示)をクリック

* 仕上面設定画面が表示されます。

- ② 名称から配置したい仕上の種類を選択

* ここでは、「タイル貼りC (300 角グレー)」を選択します。




- ③ 「OK」をクリック

- ④  (矩形配置)、 (基点指示)、 (2点配置)をクリック





⑤ タイル貼りにしたい範囲を矩形で作成

- * 補助線などを利用し、タイルを配置したい範囲を矩形で指示します。



⑥ エクステリアのハッチング基点と方向を起点—終点で指示

- * ハッチングの向きが水平になる方向に、起点—終点をクリックします。
- * ハッチング基点とは、ハッチングの線が通る点です。「タイル貼り C (300 角グレー)」の場合は、300×300 の正方形の角にあたります。



- * エクステリアのハッチングが、指示した方向で配置されました。

【参考】基点固定と基点指示


「仕上げ指示」から仕上げ面を配置する際には、ハッチングの基点位置を  (基点固定)または  (基点指示)で指定して配置します。

●基点固定

絶対原点（原点移動を行っていない状態で表示される赤い■の位置）が基点になります。

原点移動を行っている場合は、移動後の原点位置ではなく、元の原点位置が基点になります。

方向は起点－方向で指示した向きで配置されます。



●基点指示

「仕上げ指示」で面を指定後に指示する起点が、ハッチングの基点になります。

方向は起点－方向で指示した向きで配置されます。

